

# KASTENGIGANT: Montage softclose schuifdeuren

Op de schuifdeuren zit de softclose reeds voormonteerd. U kunt pas na het monteren van de boven- en onderrail de locators (aanslagen) in de bovenrail monteren. De locators activeren de softclose.

De locators plaatst u pas na het afstellen van de deuren, zie verder in de omschrijving.

De afstand van de zijkant van de deur tot het centrum van de meenemer van de softclose is ongeveer **220 mm**. U dient het midden van de locator op die maat, **vanuit de muur gemeten**, in de bovenrail te monteren.



## Bevestiging

Bij de locator zit een heel klein schroefje, een parkertje. Als u de locator op de juiste plek heeft afgesteld, dan kunt u de locator met de parker in de bovenrail vastschroeven.

Voordat u een schuifdeur in de bovenrail plaatst dient de veer van de softclose **gespannen** te zijn. Vervolgens stelt u de schuifdeur af tegen de rechter of linker zijmuur / zijpaneel zodat deze netjes sluit. Staat de deur goed afgesteld, dan schuift u de deur naar het midden om ruimte te maken om de locator te monteren. De locator plaatst u dus als allerlaatste!

## Hoe monteert u de locator in de bovenrail?

Bij een rechter deur monteert u de locator met het verticale deel tegen de achterzijde van de rail. Bij een linker deur monteert u de deze met het verticale deel tegen de voorzijde van de rail.

Indien u minder dan 35 mm ruimte heeft tussen de bovenzijde van de deur en de bovenrail dient het verticale deel van de locator ingekort worden. Bij een tussen ruimte van 25 mm kort u het  $35 - 25 = 10$  mm in.

U gebruikt de parker om de locator te borgen.

## Afbeelding van de grijze kunststof locator

